

# Instructivo Reseteador PHOTOSMART

- 1.- Presionar el Botón de "OK" y el de "?", y mantener presionado por 30 segundos.
- 2.- Sin soltar los botones, apagar la impresora y dejar así durante 30 segundos.
- 3.- Desenchufar la impresora y esperar 30 segundos.
- 4.- Enchufar la impresora:
  - \* Si se prende sola, mostrará un mensaje de reseteo, y luego deberá ingresar los datos de inicio como la primera vez que encendió la impresora.
  - \* Si no enciende sola, presionar el botón encender, y mostrará el mensaje de reseteo.

