

sistemas

IMPRESK

Instructivo de Instalación

HP K550

sistemas

IMPRESK

SISTEMAS

IMPRESK

sistemas

IMPRESK

sistemas

IMPRESK

Instructivo de instalación para HP K550

sistemas

La instalación del Sistema Imprek es muy simple, solo tarda unos minutos.

ANTES DE INSTALAR

Asegúrese que los tanques NO tengan tinta en la parte posterior (la más delgada). En caso de ser así, con los tanques tapados, inclínelos hacia adelante lentamente hasta que queden en posición horizontal (paralelo a la mesa).
Aguarde un instante y verá como la tinta empieza a pasar hacia el sector grande de los tanques. Si la parte posterior tiene 1 cm o menos de 1 cm está listo para instalar,



Coloque los tanques al lado de su impresora (del lado derecho vista desde adelante).

Ponga la caja de carton debajo de los tanques.

Quite el tapón chiquito y colóquele los filtros de aire.

Los tanques **NUNCA** deben estar a menos de 12 CM de altura.



Instructivo de instalación para **HP K550**

La instalación del Sistema Imprek es muy simple, solo tarda unos minutos.

PASO 1: Desconectar la manguera con el codo de plastico de los cartuchos, manteniendo la goma en la que calza en el codo dentro del cartucho; teniendo cuidado que la goma no se meta de mas en el cartucho, como se indica en la foto 3 Y 4.

PASO 2: Pasar las mangueras con los codos de plastico, por debajo de la puerta de los cartuchos, como se indica en la foto 5.

PASO 3: Conectar nuevamente las mangueras con los codos de plastico en los cartuchos, como se indica en la foto 6, **TENIENDO CUIDADO QUE LA GOMA EN LA QUE CALZA EL CODO Y LA MANGUERA NO SE META DE MAS EN EL CARTUCHO.**



Foto 3 Y 4: PASO 1.



Foto 5: PASO 2.



Foto 6: PASO 3.

Instructivo de instalación para **HP K550**

- Colocar los cartuchos del sistema dentro de la impresora, como se indica en la foto 7, y cerrar la tapa.

ATENCIÓN: ES NORMAL QUE QUEDE AIRE EN LAS MANGUERAS LUEGO DE REALIZAR LOS PASOS 1,2 Y 3. EL AIRE QUE QUEDE SE LLENARA DE TINTA CON EL TRANSCURSO DE LAS IMPRESIONES.

- * Colocar el clip adhesivo, como se indica en la foto 8, para sostener el resto de manguera.

NO OLVIDAR DE COLOCAR LOS TANQUES SOBRE LA CAJA DE CARTÓN, Y NUNCA BAJARLOS MAS DE 12 CM DE ALTURA; Y DE COLOCAR LOS FOLTROS AIRE (EL PICO MAS GRUESO EN EL AGUJERITO MAS CHICO. CONTROLAR QUE LOS FILTROS SIEMPRE ESTEN LIMPIOS, EN CASO CONTRARIO LAVAR CON AGUA, SOPLAR Y DEJAR SECAR UN DÍA, como se indica en la foto 9.



Foto 7: Colocar los cartuchos.



Foto 8: Colocar el clip adhesivo.



Foto 9: NO OLVIDAR.