

COLOCACION DE DESCARGA EXTERNA DE TINTA

MODELOS K101 K301 TX235 TX430 T42 XP201 XP401



Paso 1. Quite el tornillo que se encuentra en la parte trasera de la impresora, del lado derecho.

COLOCACION DE DESCARGA EXTERNA DE TINTA


MODELOS K101 K301 TX235 TX430 T42 XP201 XP401



Paso 2. Eleve la cola de la impresora y quite la parte de carcasa que indica la imagen. Esta parte se desprende hacia abajo.

COLOCACION DE DESCARGA EXTERNA DE TINTA

MODELOS K101 K301 TX235 TX430 T42 XP201 XP401



***ESTA ES LA PIEZA QUE QUITARÁ,
la cual corresponde a las
Almohadillas de la impresora.***

***Dicha imagen es ilustrativa. El color y el tamaño de la carcasa puede variar dependiendo el modelo específico...**

COLOCACION DE DESCARGA EXTERNA DE TINTA

MODELOS K101 K301 TX235 TX430 T42 XP201 XP401



Paso 3. En el área donde estaba colocada la carcasa con las almohadillas, verá la salida de una manguera. Allí debe conectar una extensión de manguera de 15 cm. de largo aprox. Y 4 mm. diámetro.

COLOCACION DE DESCARGA EXTERNA DE TINTA

MODELOS K101 K301 TX235 TX430 T42 XP201 XP401



***CONECTE EL EXTREMO DE LA
MANGUERA EN UN TANQUE
DE DESCARGA.***

***Dicho tanque puede adquirirlo en nuestra empresa o bien reemplazarlo por un recipiente de tamaño similar al de la imagen y que tenga salida de aire.**