


PASO

01

Desenchufe la impresora de la corriente eléctrica.



PASO

02

Levante la tapa de la impresora.

PASO

03



Presione el botón de encendido y manténgalo presionado.

PASO

04

Vuelva a enchufar la impresora manteniendo presionado el botón de encendido (la impresora se va a encender). Cuente hasta 20 y suelte el botón de encendido.

PASO

05

La impresora se apagará.

PASO

06

Baje la tapa de la impresora.

PASO

07

Encienda la impresora, y ya funcionará.

ATENCIÓN

- Tenga en cuenta que deberá realizar este procedimiento cada vez que desenchufe la impresora de la corriente eléctrica. *Si la tiene conectada a una zapatilla y la apaga, deberá realizar nuevamente el procedimiento.*